

## Anleitung: Bedienung Transponder



### Öffnen und Schließen von außen:

Halten Sie den Transponder im Abstand von 10 bis 20 cm zum digitalen Schließzylinder und betätigen Sie einmal den Transponderknopf. Sofern es sich um einen berechtigten Transponder handelt, ertönt ein doppelter Signalton und der Zylinder kuppelt ein. Drehen Sie jetzt den Außenknauf in Sperr- bzw. Öffnungsrichtung. Für diesen Vorgang haben Sie ca. 5 Sekunden Zeit. Danach ertönt ein einzelner Signalton und der Außenknauf dreht wieder frei durch.

### Batteriewarnungen Schließzylinder:

Leert sich die Hauptbatterie des Schließzylinders, sind nach Betätigung des Transponders **vor dem Einkuppeln** des Zylinders acht kurze, schnell aufeinander folgende Signaltöne zu hören.

### Batteriewarnungen Transponder:

Neigt sich die Batteriespannung dem Ende entgegen, ertönen nach jeder Transponderbetätigung am Schließzylinder **nach dem Auskuppeln** acht kurze, schnell aufeinander folgende Signaltöne.

Das Auswechseln der Batterie darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte unternehmen sie keinen Versuch des selbstständigen Wechsels, da mit einem Datenverlust zu rechnen ist!!!